



Nutzung Gleis 376 und Durchfahrt Crossdocking-Station

In Lübeck-Nordlandkai ist am Gleis 376 eine sogenannte Crossdocking-Station vorhanden, die durchfahren werden kann.

1. Bei Annäherung der Rangierabteilung ist vor der Halle (unabhängig von der Ampelstellung) grundsätzlich anzuhalten. Das Rangierpersonal hat sich zunächst davon zu überzeugen, dass der Gleisbereich der Halle frei und befahrbar ist und dass keine Gegenstände ins Profil ragen.
2. Nun kann die Rangierabteilung mit Schrittgeschwindigkeit und äußerster Vorsicht in die Halle einfahren oder durchfahren.
3. Im Bereich des Gleises 376 zwischen Crossdocking-Station und Weiche 99 müssen vor Fahrten die Spurrillen auf Freisein von Verschmutzungen geprüft werden.

Bei fehlender Profelfreiheit in der Crossdocking-Station und/oder verschmutzten Spurrillen des Gleises 376 zwischen Crossdocking-Station und Weiche 99 ist die Durch – und/oder Weiterfahrt verboten.

In diesem Fall ist die Dispo NK zu informieren, Telefon: 0451 7900 268 / 256.