

**Bedienungsanweisung für die Gleisfeldbeleuchtung Konstinbahnhof**

Bei einsetzender Dunkelheit wird automatisch jede 3. Lampe der Gleisfeldbeleuchtung eingeschaltet.

Die restliche Beleuchtung kann durch die Betätigung des Schalters in Höhe von Weiche 204 eingeschaltet werden. Die Gleisfeldbeleuchtung wird dadurch für 180 Minuten eingeschaltet. Die Ausschaltung erfolgt automatisch.

Störungen sind dem Weichenwärter Vorwerk zu melden.

